VOSS.garden

Art. 945020

DE

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieser Netztadapter ist zur Stromversorgung der folgenden Geräte bestimmt:

- Art. 945020

Der Anschluss darf ausschließlich über eine ordnugsgemäß installierte 230V-Steckdose erfolgen. Der Netzadapter ist nicht als Batterieladegerät geeignet. Der Netzadapter ist sowohl für den Außen- als auch Innenbereich geeignet. Der Netzadapter ist für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten und befolgen Sie die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.

WARNUNG VOR ELEKTRISCHEN SPANNUNGEN

» Stecken Sie den Stecker nur in vorschriftsmäßig installierte Steckdosen, sonst können die Folgen ein Kurzschluss oder elektrischer Schlag sein. Die genutzte Steckdose sollte mit einem Fehlstrom-Schutzschalter (FI) ausgestattet sein.

» Prüfen Sie den Netzadapter vor jeder Benutzung auf mögliche Schäden. Bei Beschädigung ist der Netzadapter nicht zu verwenden. Wenden Sie sich für Reparaturen an den Service.

HINWEIS

» Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen oder Modifikationen an dem Netzadapter vor.

» Wenden Sie sich für Reparaturen an den Service.

BEDIENUNG

Der Netzadapter verfügt über acht Modi, die entweder über den Taster direkt am Netzadapter oder über die beiliegende Fernbedienung ausgewählt werden können.

Über die Fernbedienung kann zudem die Helligkeit gedimmt und ein Timer eingestellt werden:

- 6H (6 Std. an/18 Std. aus)
- 8H (8Std. an/16 Std. aus)
- 6639H (6 Std. an/6 Std. aus/3 Std. an/9 Std. aus)

TECHNISCHE DATEN

Modell:	GP-SW310DC0116-IP44(EU)-1CT		
Input:	100–240 VAC, 50/60 Hz	Max. Luftfeuchtigkeit:	10%–90%, relativ
Output:	31 VDC, 116 mA, 3,6 W	Schutzart:	IP44
Max. Umgebungstemp.:	-15°C – 40°C	Kabellänge:	3 m

ERLÄUTERUNG DER PRODUKTLABEL

	Entsorgung von Elektroartikeln	CE	Dokumentiert die Übereinstimmung des Produktes mit den Richtlinien der EU
	Schutzklasse II für Elektroprodukte doppelt isoliert		Lesen der Bedienungsanleitung

WARTUNG

WARNUNG VOR ELEKTRISCHEN SPANNUNGEN

Verwenden Sie den Netzadapter nicht, sobald dieser sichtbare Schäden aufweist.

Führen Sie regelmäßige Sichtkontrollen durch. Prüfen Sie den Netzadapter vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Es befinden sich im Inneren des Netzadapters keine zu wartenden Teile.

REINIGUNG

HINWEIS

Tauchen Sie den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

Trennen Sie den Netzadapter vor der Reinigung von der Stromzufuhr und von dem verbundenen Gerät.

Reinigen Sie den Netzadapter bei Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch.

LAGERUNG UND TRANSPORT

HINWEIS

» Verpacken Sie den Netzadapter für den Transport sicher. Für längere Transportwege ist zu empfehlen den Netzadapter in der Originalverpackung zu transportieren.

» Lagern Sie den Netzadapter bei einer max. Umgebungstemperatur von 5°C–40°C und einer max. Luftfeuchtigkeit von 10 %–90 %.

ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne auf dem Produkt weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Endnutzer sind verpflichtet, Altgeräte an einer Rücknahmestelle abzugeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantiert eine Wiederverwertung, die die Umwelt schont. Wo Sie eine Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder beim Hersteller.

EN

INTENDED USE

This mains adapter is intended for powering the following devices:

- Art. 945020

The device can only be connected to a properly installed 230V socket. The mains adapter is not suitable as a battery charger. The mains adapter is suitable for both outdoor and indoor use. The mains adapter is intended for private and not for commercial use.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Observe and follow the safety instructions contained in this manual.

WARNING OF ELECTRICAL VOLTAGES

» Only insert the plug into properly installed sockets, otherwise it may result in a short circuit or electric shock. The socket used should be equipped with a residual current circuit breaker (RCCB).

» Check the mains adapter for possible damage before each use. If damaged, do not use the mains adapter. Contact Customer Service for repairs.

NOTICE

» Do not make any unauthorised changes or modifications to the adapter.

» Contact Customer Service for repairs.

OPERATION

The mains adapter has eight modes that can be selected either sequentially using the button directly on the mains adapter or using the supplied remote control.

The remote control can also be used to dim the brightness and set a timer:

- 6H (6 hours on/18 hours off)
- 8H (8 hours on/16 hours off)
- 6639H (6 hours on/6 hours off/3 hours on/9 hours off)

TECHNICAL DATA

Model:	GP-SW310DC0116-IP44(EU)-1CT		
Input:	100–240 VAC, 50/60 Hz	Max. humidity:	10% – 90%, relative
Output:	31 VDC, 116 mA, 3.6 W	Protection class:	IP44
Max. Ambient temp:	-15°C – 40°C	Cable length:	3 m

EXPLANATION OF THE PRODUCT LABELS

	Disposal of electrical items	CE	Documents the product's compliance with EU directives
	Protection class II for electrical products double insulated		Read the operation instructions

MAINTENANCE

WARNING OF ELECTRICAL VOLTAGES

Do not use the device if there is any visible damage.

Carry out regular visual checks. Check the mains adapter for damage before each use. There are no serviceable parts inside the adapter.

CLEANING

NOTICE

Do not submerge the mains adapter in water or other liquids. There is a risk of a short circuit.

Disconnect the mains adapter from the electricity and from any connected devices before cleaning.

Clean the mains adapter with a damp cloth if it is dirty.

STORAGE AND TRANSPORT

NOTICE

» Pack the mains adapter securely for transport. For longer transport distances, it is recommended to transport the mains adapter in its original packaging.

» Store the mains adapter at a maximum ambient temperature of 5°C-40°C and a maximum humidity of 10%-90%.

DISPOSAL

The symbol of the crossed-out dustbin on the product indicates that the product must not be disposed of with normal household waste. End-users are obliged to hand in waste equipment at a collection point. The proper disposal of your old appliances helps to conserve natural resources and guarantees recycling that protects the environment. You can find out where to take back your old appliances from your city or municipal administration, the local waste disposal companies or the manufacturer.

FR

UTILISATION CONFORME

Cet adaptateur secteur est destiné à alimenter les appareils suivants :

- Art. 945020

Le branchement doit se faire exclusivement via une prise de courant 230V correctement installée. L'adaptateur secteur ne peut pas être utilisé comme chargeur de batterie. L'adaptateur secteur convient aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. L'adaptateur secteur est destiné à un usage privé et non à un usage professionnel.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Respectez et suivez les consignes de sécurité contenues dans ce manuel.

AVERTISSEMENT CONTRE LES TENSIONS ÉLECTRIQUES

» N'insérez la fiche que dans des prises installées conformément, sinon un court-circuit ou un choc électrique peuvent se produire. La prise de courant utilisée doit être équipée d'un disjoncteur différentiel (FI).

» Avant chaque utilisation, vérifiez que l'adaptateur secteur n'est pas endommagé. S'il est endommagé, l'adaptateur secteur ne doit pas être utilisé. Contactez le service après-vente pour les réparations.

REMARQUE

» N'effectuez pas de changements ou de modifications non-conformes sur l'adaptateur secteur.

» Contactez le service après-vente pour les réparations.

UTILISATION

Le bloc d'alimentation sur secteur dispose de huit modes de fonctionnement qui peuvent être sélectionnés soit de manière séquentielle à l'aide du bouton situé directement sur l'adaptateur secteur, soit à l'aide de la télécommande faisant partie de la livraison.

La télécommande permet en outre de varier l'intensité lumineuse et de régler une minuterie :

- 6H (6h allumé/18h éteint)
- 8H (8h allumé/16h éteint)
- 6639H (6h allumé/6h éteint/3h allumé/9h éteint)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle:	GP-SW310DC0116-IP44(EU)-1CT		
Entrée:	100–240 VAC, 50/60 Hz	Humidité de l'air maxi :	10% – 90%, relative
Sortie :	31 VDC, 116 mA, 3,6 W	Classe de protection :	IP 44
Température ambiante maxi :	-15°C – 40°C	Longueur du câble :	3 m

SIGNIFICATION DES ÉTIQUETTES PRODUITS

	Élimination des articles électriques	CE	Documente la conformité du produit avec les directives de l'UE.
	Classe de protection II pour les produits électriques à double isolation		Lire le mode d'emploi

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT CONTRE LES TENSIONS ÉLECTRIQUES

N'utilisez pas l'adaptateur secteur s'il présente des dommages visibles.

Effectuez régulièrement des contrôles visuels. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'adaptateur secteur n'est pas endommagé. Il n'y a pas de pièces à entretenir à l'intérieur de l'adaptateur secteur.

NETTOYAGE

REMARQUE

Ne pas immerger l'adaptateur secteur dans l'eau ou dans d'autres liquides. Il y a un risque de court-circuit.

Débranchez l'adaptateur secteur de l'alimentation électrique et de l'appareil connecté avant de le nettoyer.

Nettoyez l'adaptateur secteur avec un chiffon humide s'il est sale.

STOCKAGE ET TRANSPORT

REMARQUE

» Emballez bien l'adapateur secteur pour le transport. Pour les longues distances de transport, il est recommandé de transporter l'adaptateur secteur dans son emballage d'origine.

» Conservez l'adaptateur secteur à une température ambiante maximale de 5°C-40°C et à un taux d'humidité maximal de 10 %-90 %.

ÉLIMINATION

Le symbole de la poubelle barrée sur le produit indique que ce dernier ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont dans l'obligation de déposer les appareils usagés dans un point de collecte. L'élimination conforme de vos appareils contribue à la conservation des ressources naturelles et garantit un recyclage soucieux de l'environnement. Pour savoir où pourront être déposés vos appareils, adressez vous à l'administration de votre ville ou de votre commune, aux entreprises locales de recyclage des déchets ou au fabricant.

IT

UTILIZZO CONFORME ALLE NORMATIVE

Questo adattatore di rete è destinato ad alimentare i seguenti dispositivi:

- Art. 945020

Il collegamento può essere effettuato solo tramite una presa di corrente a 230V installata correttamente e a norma. L'adattatore di rete non è adatto come caricabatterie. L'adattatore di rete è adatto sia per l'uso all'esterno che all'interno. L'adattatore di rete è destinato all'uso privato e non commerciale.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Osservare e seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale.

AVVISO CONTRO LE TENSIONI ELETTRICHE

» Inserire la spina solo in prese installate correttamente, altrimenti si rischia di provocare un corto-circuito o una scossa elettrica. La presa di corrente utilizzata deve essere dotata di un interruttore differenziale salva-vita.

» Prima di ogni utilizzo, controllare che l'adattatore di rete non sia danneggiato. Se danneggiato, non utilizzare l'adattatore di rete. Contattare il servizio clienti per le riparazioni.

AVVISO

» Non apportare modifiche o cambiamenti impropri all'adattatore di rete.

» Contattare il servizio clienti per le riparazioni.

OPERAZIONE

L'adattatore di rete dispone di otto modalità che possono essere selezionate in sequenza utilizzando il pulsante direttamente sull'adattatore di rete o il telecomando in dotazione.

Il telecomando può essere utilizzato anche per attenuare la luminosità e impostare un timer:

- 6H (6 ore acceso/18 ore spento)
- 8H (8 ore acceso/16 ore spento)
- 6639H (6 ore acceso/6 ore spento/3 ore acceso/9 ore spento)

DATI TECNICI

Modello:	GP-SW310DC0116-IP44(EU)-1CT		
Ingresso:	100–240 VAC, 50/60 Hz	Umidità massima:	10% – 90%, relativa
Uscita:	31 VDC, 116 mA, 3,6 W	Classe di protezione:	IP 44
Temperatura ambiente max:	-15°C – 40°C	Lunghezza del cavo:	3 m

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI DEL PRODOTTO

	Smaltimento di materiale elettrico	CE	Documenta la conformità del prodotto alle direttive UE

Art. 945020

	Classe di protezione II per prodotti elettrici a doppio isolamento		Come leggere le istruzioni per l'uso

MANUTENZIONE

AVVISO CONTRO LE TENSIONI ELETTRICHE
Non utilizzare l'adattatore di rete se presenta danni visibili.

Eseguire controlli visivi regolarmente. Controllare che l'adattatore di rete non presenti danni prima di ogni utilizzo. Non ci sono parti riparabili all'interno dell'adattatore di rete.

PULIZIA

AVVISO
Non immergere l'adattatore di rete in acqua o in altri liquidi. C'è il rischio di un corto circuito.

Prima della pulizia, scollegare l'adattatore di rete dall'alimentazione e dal dispositivo ad esso collegato.

Pulire l'adattatore di rete con un panno umido se è sporco.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

AVVISO
» Imballare l'adattatore di rete in modo sicuro per il trasporto. Per lunghe distanze si raccomanda di trasportare l'adattatore di rete nella sua confezione originale.

» Conservare l'adattatore di rete solo ad una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 40°C e ad un'umidità relativa compresa tra 10 e 90%.

SMALTIMENTO

Il simbolo del bidone della spazzatura sbarrato sul prodotto indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici normali. Il consumatore è obbligato a portare i vecchi apparecchi in un punto di raccolta.

Il corretto smaltimento di apparecchi usati contribuisce alla conservazione delle risorse naturali e garantisce un riciclaggio che preserva l'ambiente. Per conoscere o trovare dei punti di raccolta per vecchi apparecchi rivolgersi alle singole amministrazioni comunali, imprese locali dedicate allo smaltimento dei rifiuti oppure al produttore.

NL

BEOOGD GEBRUIK

Deze netadapter is bedoeld voor het voeden van de volgende apparaten:

- Art. 945020

De aansluiting mag alleen geschieden via een correct geïnstalleerd 230V stopcontact. De netadapter is niet geschikt als batterijoplader. De netadapter is geschikt voor zowel buiten- als binnengebruik. De netadapter is bestemd voor particulier en niet voor commercieel gebruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht en volg ze op.

WAARSCHUWING VOOR ELEKTRISCHE SPANNINGEN
» Steek de stekker alleen in stopcontacten die volgens de voorschriften zijn geïnstalleerd, anders kunnen de gevolgen kortsluiting of een elektrische schok zijn. Het gebruikte stopcontact moet voorzien zijn van een aardlekschakelaar.

» Controleer de netadapter voor elk gebruik op eventuele beschadigingen. Gebruik de netadapter niet als deze beschadigd is. Neem voor reparaties contact op met de serviceafdeling.

NOOT
» Breng geen onkundige veranderingen of wijzigingen aan de netadapter aan.

» Neem voor reparaties contact op met de serviceafdeling.

BEDIENING

De netstroomadapter heeft acht standen die achtereenvolgens kunnen worden geselecteerd met de knop direct op de adapter of via de bijgeleverde afstandsbediening.

De afstandsbediening kan ook worden gebruikt om de helderheid te dimmen en een timer in te stellen:

- 6H (6 uur aan/18 uur uit)
- 8H (8 uur aan/16 uur uit)
- 6639H (6 uur aan/6 uur uit/3 uur aan/9 uur uit)

TECHNISCHE GEGEVENS

Model:	GP-SW310DC0116-IP44(EU)-1CT		
Input:	100–240 VAC, 50/60 Hz	Max. luchtvochtigheid:	10% – 90%, relatief
Output:	31 VDC, 116 mA, 3,6 W	Beschermingsklasse:	IP 44
Max. omgevingstemperatuur:	-15°C – 40°C	Kabellengte:	3 m

BETEKENIS VAN DE PRODUCTLABELS

	Verwijdering van elektrische producten	CE	Geeft de conformiteit van het product met de EU-richtlijnen aan
	Beschermingsklasse II voor elektrische producten, dubbel geïsoleerd		De gebruiksaanwijzing lezen

ONDERHOUD

WAARSCHUWING VOOR ELEKTRISCHE SPANNINGEN
Gebruik de netadapter niet wanneer het zichtbare schade vertoont.

Voer regelmatig visuele inspecties uit. Controleer de netadapter voor elk gebruik op beschadigingen. Er zijn geen onderdelen binnenin de netadapter die onderhoud nodig hebben.

REINIGING

NOOT
Dompel de netadapter niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat een gevaar voor kortsluiting.

Koppel de netadapter los van het elektriciteitsnet en van het aangesloten apparaat voordat u het schoonmaakt.

Reinig de netadapter in geval van vervuiling met een vochtige doek.

OPSLAG EN VERVOER

NOOT
» Verpak de netadapter veilig voor transport. Voor langere transporten is het aan te raden om de netadapter in de originele verpakking te vervoeren.

» Bewaar de netadapter alleen bij een maximale omgevingstemperatuur tussen 5°C en 40°C en een maximale luchtvochtigheid van 10%-90%.

VERWIJDERING

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product geeft aan dat het product niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid. Eindgebruikers zijn verplicht oude apparaten in te leveren bij een inzamelpunt. De gescheiden/juiste verwijdering van uw gebruikte apparaten draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen en garandeert een recycling die het milieu beschermt. Waar u uw oude apparaten kunt inleveren, kunt u te weten komen bij uw stad of gemeente, de plaatselijke afvalverwijderingsbedrijven of de fabrikant.

SV

AVSEDD ANVÄNDNING OCH LÄMPLIGT BRUK

Den här nätadaptern är avsedd för att driva följande enheter:

- Art. 945020

Anslutningen får endast ske via ett korrekt, enligt föreskrift installerat 230 V-uttag. Nätadaptern är inte lämplig som batteriladdare. Nätadaptern är lämplig för användning både utomhus och inomhus. Nätadaptern är avsedd för privat och inte för kommersiellt bruk.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Observera och följ säkerhetsinstruktionerna i denna manual.

VARNING FÖR ELEKTRISKA SPÄNNINGAR
» Sätt bara i kontakten i enligt föreskrift korrekt installerade uttag, annars föreligger en risk för kortslutning eller elektrisk stöt. Det uttag som används ska vara utrustat med en jordfelsbrytare (RCCB-Residual Current Circuit Breaker).

» Kontrollera nätadaptern för eventuella skador före varje användning. Använd inte nätadaptern om den är skadad. Kontakta service för reparation.

HÄNVISNING
» Gör inga olämpliga, felaktiga ändringar eller modifieringar på nätadaptern.

» Kontakta service för reparation.

ANVÄNDNING

Nätadaptern har åtta lägen som kan väljas antingen sekventiellt med knappen direkt på nätadaptern eller med den medföljande fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen kan också användas för att dimma ljusstyrkan och ställa in en timer:

- 6 H (6 timmar på/18 timmar av)
- 8 H (8 timmar på/16 timmar av)
- 6639 H (6 timmar på/6 timmar av/3 timmar på/9 timmar av)

TEKNISK DATA

Modell:	GP-SW310DC0116-IP44(EU)-1CT		
Ingång (input):	100–240 VAC, 50/60 Hz	Max.luftfuktighet:	10% – 90%, relativ
Utgång (output):	31 VDC, 116 mA, 3,6 W	Kapslingsklassning:	IP 44
Max. omgivningstemperatur:	-15°C – 40°C	Kabellängd:	3 m

FÖRKLARING AV PRODUKTMÄRKNING OCH SYMBOLER

	Avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter	CE	Dokumenterar produktens överensstämmelse med gällande EU-direktiv
	Skyddsklass II för elprodukter dubbel isolering		Läs bruksanvisningen

UNDERHÅLL

VARNING FÖR ELEKTRISKA SPÄNNINGAR
Använd inte nätadaptern om den har synliga skador.

Utför regelbundna visuella kontroller. Kontrollera nätadaptern för skador före varje användning. Det finns inga delar inne i nätadaptern som kräver underhåll.

RENGÖRING

HÄNVISNING
Sänk inte nätadaptern i vatten eller andra vätskor. Det finns risk för kortslutning.

Koppla bort nätadaptern från strömförsörjningen och från den anslutna enheten före rengöring.

Rengör nätadaptern med en fuktig trasa om den är smutsig.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

HÄNVISNING
» Packa resp. emballera nätadaptern på ett säkert sätt så att den klarar transporten utan skador. Vid längre transporttider och -vägar rekommenderas att nätadaptern transporteras i originalförpackningen.

» Förvara nätadaptern vid en max. omgivningstemperatur mellan 5 °C – 40 °C och en max luftfuktighet mellan 10 % – 90 %.

AVFALLSHANTERING

Symbolen med en överkorsad soptunna på produkten innebär att produkten inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Slutkonsumenter och slutanvändare är skyldiga att lämna tillbaka gamla elprodukter, uttjänta apparater till kommunalt insamlingsställe eller till återvinningen. Sopsortering, separat insamling och rätt avfallshantering av dina gamla, uttjänta elprodukter och batterier hjälper att spara och bevara naturliga resurser och säkerställer återvinning, vilket skyddar människors hälsa och miljön. För information om insamlingsställen för elavfall eller batterier kontakta din kommunala förvaltning, lokala sophanteringsföretag eller tillverkaren.

ES

USO PREVISTO

Este adaptador de red está destinado a alimentar los siguientes dispositivos:

- Art. 945020

El aparato sólo puede conectarse a una toma de corriente de 230 V correctamente instalada. El adaptador de red no es adecuado como cargador de baterías. El adaptador de red es apto para su uso tanto en exteriores como en interiores.El adaptador de red está destinado a un uso privado y no comercial.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea y siga las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones.

ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO
» Inserte la clavija sólo en tomas de corriente correctamente instaladas, de lo contrario podría producirse un cortocircuito o una descarga eléctrica. La toma de corriente utilizada debe estar equipada con un interruptor diferencial (RCCB).

» Compruebe si el adaptador de red no está dañado antes de cada uso. Si está dañado, no utilice el adaptador de red. Contacte con el servicio de atención al cliente para las reparaciones.

AVISO
» No está permitido ningún cambio o modificación inapropiada en el adaptador.

» Contacte con el servicio de atención al cliente para las reparaciones.

OPERACIÓN

El adaptador de red dispone de ocho modos que pueden seleccionarse secuencialmente mediante el botón situado directamente en el adaptador de red o mediante el mando a distancia suministrado.

El mando a distancia también permite regular la luminosidad y programar un temporizador:

- 6H (6 horas encendido/18 horas apagado)
- 8H (8 horas encendido/16 horas apagado)
- 6639H (6 horas encendido/6 horas apagado/3 horas encendido/9 horas apagado)

FICHA TÉCNICA

Modelo:	GP-SW310DC0116-IP44(EU)-1CT		
Entrada:	100–240 VAC, 50/60 Hz	Humedad max.:	10% – 90%, relativa
Salida:	31 VDC, 116 mA, 3,6 W	Grado de protección:	IP 44
Temperatura de ambiente max.:	-15°C – 40°C	Longitud del cable:	3 m

DESCRIPCIÓN DE LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS

	Eliminación de artículos eléctricos	CE	Conformidad del producto con las directivas de la UE
	Clase de protección II para productos eléctricos con doble aislamiento		Leer el manual de instrucciones

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO
No utilice el dispositivo si hay daños visibles.

Realice controles visuales periódicos. Compruebe si el adaptador de red no está dañado antes de cada uso. No hay piezas reparables dentro del adaptador.

LIMPIEZA

AVISO
No sumerja el adaptador de red en agua u otros líquidos. Existe el riesgo de un cortocircuito.

Desconecte el adaptador de red de la toma de corriente y de cualquier dispositivo conectado antes de limpiarlo.

Limpie el adaptador de red con un paño húmedo si está sucio.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

AVISO
» Embale el adaptador de red de forma segura para su transporte. Para distancias de transporte más largas, se recomienda transportar el adaptador de red en su embalaje original.

» Almacene el adaptador de red a una temperatura ambiente máxima de 5°C-40°C y una humedad máxima de 10 %-90 %.

DESECHO

El símbolo del cubo de basura tachado en el producto indica que el producto no debe ser eliminado con la basura doméstica normal. Los usuarios finales están obligados a entregar los aparatos y las baterías viejas en un punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La recogida por separado y la eliminación adecuada de sus pilas/baterías recargables usadas contribuye a conservación los recursos naturales y garantiza un reciclaje que protege el medio ambiente. Puede obtener información sobre dónde llevar sus dispositivos viejos en la administración municipal, en las empresas locales de eliminación de residuos o del fabricante.

V01

VOSS GmbH & Co. KG, Ohrstedt-Bhf. Nord 5, 25885 Wester-Ohrstedt, Germany info@voss-group.eu